Vorago™ es tiempo de CREAR COMUNICAR DIVERTIRSE



KIT VORAGO 301

Teclado multimedia y ratón inalámbricos

Manual de Usuario

Lea el Manual de Usuario antes de usarse.

www.voragolive.com

KIT VORAGO 301

Teclado multimedia y ratón inalámbricos



Estilo y libertad.

Con el Kit Vorago 301 tienes la facilidad y libertad de trabajar como tú desees y hasta a 10 metros de distancia, olvidate de los cables y adopta un estilo vanguardista y único.

Instalación del Kit Vorago 301.



- Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.



- Conecta el receptor USB del Kit Vorago 301 en el puerto de tu computadora.
- Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
- Ahora tu Kit Vorago 301 está listo para usarse.

Instalación de las baterías del ratón.



Siempre que se instalen baterías asegúrate que sean AA 1.5 V cc nuevas.

- Quita la cubierta de las baterías.
- Inserta 1 batería AA 1.5V cc en el compartimento. Asegúrate de orientarlas correctamente de acuerdo a los polos (+) (-) como marca el compartimento. Vuelve a colocar la cubierta apropiadamente.
- Enciende el ratón, el sensor óptico en la parte posterior parpadeará. Cuando no esté en uso puedes apagarlo para ahorrar energía.

Botones del ratón.



- El botón de ajuste de DPI es usado para cambiar la resolución del ratón, entre 800 y 1 600 DPI, si el LED del botón parpadea lentamente indica 800 DPI, si parpadea rápidamente indica 1 600 DPI.

Instalación de las baterías del teclado.



Siempre que se instalen baterías asegúrate que sean AAA 1.5 V cc nuevas.

- Quita la cubierta de las baterías.
- Inserta 2 baterías AAA 1.5V cc en el compartimento. Asegúrate de orientarlas correctamente de acuerdo a los polos (+) (-) como marca el compartimento. Vuelve a colocar la cubierta apropiadamente.
- Presiona el interruptor de vinculación

Precauciones.

- Evita derramar líquidos sobre tu teclado o ratón, ya que puede ocasionar un mal funcionamiento.
- Limpia tu teclado y ratón con un paño seco.

Localización de Averías.

Si tu teclado o ratón no funcionan en lo absoluto:

Asegúrate de que el receptor USB está bien conectado al puerto USB de tu computadora.

Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.

Intenta cambiar el Receptor a otro puerto USB.

Ficha Técnica Teclado.

Requerimientos:	Puerto USB libre
Voltaje de entrada:	3 V ⎓ 15 mA
Interface:	USB
Alcance:	10 m
Plug and play:	Sí
Alimentación:	Baterías AAA (1.5 V ⎓) x 2
Dimensiones:	433 x 145 x 16 mm
Peso:	596 g
Número de teclas:	101
Teclas Multimedia:	14
Porciones:	2
Compatibilidad:	PC - 7 / Vista / XP / 2000 / ME

Ficha Técnica Ratón.

Requerimientos:	Puerto USB libre
Voltaje de entrada:	1.5V ⎓ 15 mA
Puerto:	USB
Lector:	Óptico
Resolución:	800 - 1 600 DPI*
Dimensiones:	92 x 56 x 33 mm
Peso:	54.8 g
Alcance:	10 m
Número de botones:	4
Alimentación:	Baterías AA (1.5 V ⎓) x 1
Compatibilidad:	PC - 7 / Vista / XP / 2000 / ME

* DPI = Dots per inch (Puntos por pulgada). 1 Pulgada = 2.54 cm

Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Av. 8 de Julio 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

Nombre del producto:	**Teclado multimedia y ratón inalámbricos**	Sello de Distribuidor:
Modelo:	**KM-301**	
Marca:	**Vorago**	
Número de Serie (en su caso):		
Factura o Nota de Compra No.:		
Fecha de Compra:		

Duración de la Garantía
Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.
Donde hacer válida la Garantía
En el establecimiento donde se adquirió el producto.
Procedimiento para hacer válida la Garantía
Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incodicionalmente con los siguientes requisitos:
1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
Conceptos que cubre la presente Garantía
a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.
Excepciones
En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:
a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por presonal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.
Partes, componentes, consumibles y accesorios.
Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Producto: Teclado multimedia y ratón inalámbricos
Modelo: KM-301
Contenido: 1 Juego
País de Origen: China

Importador:

Vorago, S.A. de C.V.
Av. 8 de Julio No. 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA

Certificaciones.

Conoce más acerca de Vorago

www.voragolive.com